

Cepillo de silicona

Presentación del equipo

El **Cepillo de Silicona con Vibración y Temperatura** es una herramienta de limpieza profunda que combina tecnología y confort para una rutina facial completa.

Diseñado con **dos caras** de **filamentos de silicona hipoalergénica**, permite adaptar la limpieza a diferentes zonas del rostro y cuello, trabajando con mayor o menor intensidad según la sensibilidad de cada área.

Es **resistente al agua y sumergible**, ideal para usar incluso en la **ducha**, y se carga fácilmente por **USB**, sin necesidad de pilas.

Cuenta con **7 niveles de vibración + función de temperatura**, lo que estimula la circulación, mejora la textura de la piel y potencia la absorción de productos.

Funciones

- Dos superficies de silicona: filamentos suaves para zonas delicadas (como contorno de ojos) y filamentos más firmes para zonas con mayor oleosidad (frente, nariz y mentón).
- 7 niveles de vibración: desde una limpieza delicada hasta una estimulación más profunda.
- Temperatura suave: ayuda a abrir los poros, relajar la piel y potenciar la limpieza.
- Carga USB y diseño ergonómico.
- Sumergible y apto para la ducha.

Preguntas frecuentes

- **¿Se puede usar todos los días?**

Sí, se puede usar a diario, tanto por la mañana como por la noche, dependiendo del tipo de piel. Para pieles sensibles, se recomienda comenzar 2 o 3 veces por semana.

- **¿Qué diferencia tiene con los cepillos de cerdas?**

Este cepillo es de **silicona médica**, más higiénico, suave y duradero. No acumula bacterias como los cepillos de cerdas y es ideal para pieles sensibles.

- **¿Con qué productos se utiliza?**

Con **gel de limpieza facial**, espuma suave o emulsión. No se recomienda usarlo con productos con partículas exfoliantes.

- **¿Puedo usarlo en la ducha?**

Sí. El dispositivo es **waterproof y sumergible**, ideal para integrar a tu rutina en la ducha o lavamanos.

- **¿Cómo se limpia el cepillo?**

Simplemente lávalo con agua y jabón después de cada uso y déjalo secar al aire. No necesita desmontarse.

- **¿Cómo sé qué lado usar?**

La cara con filamentos **más suaves** es ideal para zonas sensibles (mejillas, cuello). La cara con filamentos **más firmes** es ideal para zonas más grasas o con impurezas (nariz, mentón, frente).

- **¿Qué hace la función de temperatura?**

La temperatura ayuda a **abrir los poros, relajar la piel y mejorar la absorción** de productos como sérums o cremas.

- **¿Qué tan fuerte es la vibración?**

Tiene **7 niveles ajustables**, para adaptarse a cada tipo de piel o

necesidad. Siempre comenzá con una intensidad baja si tenés piel sensible.

- **¿Cuánto dura la batería?**

Depende del uso, pero con una carga completa suele durar entre **2 y 3 semanas** si se lo usa diariamente.

¿Con qué productos utilizar?

- **Geles de limpieza facial suaves**
- **Espumas limpiadoras**
- **Emulsiones limpiadoras**
- **Aguas micelares en textura gel o crema**

Importante: aplicá el producto sobre la piel húmeda o sobre el cepillo antes de encender el dispositivo. Evitá productos que hagan poca espuma (tipo geles oleosos) si buscás una limpieza profunda.

Contraindicaciones

- No usar sobre **piel lesionada, con heridas abiertas, infecciones activas o quemaduras.**
- Evitar su uso sobre **acné inflamado o quístico.**
- No utilizar luego de procedimientos invasivos (láser, dermapen, peeling profundo) sin autorización médica.
- No recomendado para personas con **trastornos de sensibilidad cutánea** sin aprobación médica.
- Evitá el contacto directo con los **párpados o globos oculares.**

Precauciones

- **Usar siempre con producto** (gel o espuma) para evitar fricción.
- Comenzar con el nivel de vibración más bajo e ir aumentando según tolerancia.
- **Limpieza posterior obligatoria:** enjuagar y dejar secar al aire para mantener la higiene.
- **No compartir el dispositivo** entre personas sin una correcta desinfección.
- La primer carga debe ser de 3hs.