

Cepillo 4 en 1

Presentación del equipo

El **Cepillo 4 en 1** es un dispositivo de limpieza facial con **microvibración** que ofrece una rutina completa para el cuidado de la piel. Funciona con **dos pilas AA** y posee **cuatro cabezales intercambiables** para adaptarse a diferentes necesidades:

Cabezal para pieles sensibles

Cabezal para pieles normales

Cabezal de desmaquillado

Cabezal de masaje

Diseñado para uso diario, este cepillo ayuda a **limpiar profundamente**, eliminar impurezas, **estimular la circulación** y preparar la piel para una mejor absorción de productos cosméticos. Ideal para usar con geles de limpieza, espumas suaves o productos desmaquillantes.

Preguntas frecuentes

- **¿Cuántas veces por semana puedo usar el cepillo?**

Podés usarlo todos los días, especialmente el cabezal de limpieza suave o desmaquillado. Para pieles sensibles o con el cabezal más firme, se recomienda de 2 a 3 veces por semana.

- **¿Qué diferencia hay entre los cabezales?**

Pieles sensibles: cerdas más suaves, ideal para uso diario sin irritación.

Pieles normales: cerdas un poco más firmes, para una limpieza más profunda.

Desmaquillado: diseñado para remover maquillaje suavemente.

Masaje: activa la circulación, relaja y mejora la absorción de productos.

- **¿Cómo se utiliza correctamente?**

Aplicá un gel o espuma de limpieza sobre la piel húmeda o sobre el cabezal. Encendé el equipo y realizá movimientos suaves y circulares durante 1 minuto aprox. No presionar contra la piel.

- **¿Se puede usar en piel sensible?**

Sí, siempre que se utilice el cabezal adecuado (piel sensible) y no se exceda el tiempo de uso. Se recomienda hacer una prueba en una zona pequeña.

- **¿Funciona con batería o con carga?**

Funciona con 2 pilas AA. No necesita cable ni base de carga.

- **¿Se puede usar en la ducha?**

No. El cepillo no es sumergible ni resistente al agua. Se recomienda usar sobre el lavamanos y limpiar con paño húmedo.

- **¿Con qué productos se puede usar?**

Podés usarlo con tu gel de limpieza habitual, espuma suave,

desmaquillante o incluso sérums para el cabezal de masaje.

- **¿Cómo se limpian los cabezales?**

Retíralos y lávalos con agua tibia y jabón neutro. Secalos bien antes de volver a colocarlos. No mojes la base del dispositivo.

- **¿Sirve para remover maquillaje?**

Sí, especialmente el cabezal de desmaquillado, que ayuda a retirar restos de producto sin irritar la piel.

- **¿Tiene contraindicaciones?**

Sí. No se recomienda usar en piel con heridas abiertas, infecciones, brotes de acné inflamado, quemaduras o post procedimientos médicos (láser, peelings). Si tenés dudas, consultá con tu dermatólogo.

¿Con qué productos utilizar?

Dependiendo del cabezal que estés utilizando, estos son los productos recomendados:

Para cabezales de limpieza (piel normal o sensible):

- **Gel de limpieza facial suave**
- **Espuma limpiadora**
- **Emulsiones limpiadoras**
- **Agua micelar en gel o crema**

👉 Siempre aplicar sobre la piel húmeda o directamente sobre el cabezal antes de encender el dispositivo.

Para el cabezal de desmaquillado:

- **Desmaquillante en gel, leche o crema**
- **Bálsamos desmaquillantes (siempre en textura ligera)**
- **Agua micelar cremosa o jabonosa**

Para el cabezal de masaje:

- **Sérums con activos hidratantes o reafirmantes** (ácido hialurónico, colágeno, vitamina C, etc.)
- **Cremas nutritivas o antiage**
- **Ampollas o boosters**

👉 Recomendado para potenciar la absorción de productos y activar la circulación.

Tips importantes:

- No usar con productos que tengan **gránulos o partículas exfoliantes**, ya que pueden dañar el cabezal o irritar la piel.
- Evitá el uso con productos **con alcohol o muy astringentes**, especialmente si tenés piel sensible.
- Siempre **limpiá el cabezal después del uso** si usás cremas o desmaquillantes oleosos.

Contraindicaciones

No se recomienda el uso del dispositivo en los siguientes casos:

- *Piel con **heridas abiertas, quemaduras o cortes**.*
- ***Acné inflamado o quístico** activo.*
- *Piel con **infecciones, eccemas, rosácea activa o psoriasis**.*
- ***Post procedimientos médicos** (láser, peeling profundo, dermapen, etc.) sin autorización profesional.*
- *Personas con **hipersensibilidad o alergias cutáneas no controladas**.*
- *En caso de **cirugías recientes** en el rostro, cuello o escote.*
- *Piel extremadamente **reseca, descamada o con brotes severos**.*

Precauciones

- **Elegí el cabezal adecuado** para tu tipo de piel:
 - Piel sensible: solo con cabezal suave, de forma espaciada.
 - Piel normal o mixta: podés alternar cabezales según necesidad.
- **No presionar el dispositivo contra la piel.** Usarlo con movimientos suaves y sin ejercer fuerza.
- **No usar más de 1 a 2 minutos por zona** para evitar irritaciones.
- **Evitar el área ocular y los párpados.** Usar solo en frente, mejillas, nariz, mentón y cuello.
- **No usar en seco.** Siempre aplicar un producto (gel, espuma o crema) antes de encender el dispositivo.
- **Limpiar los cabezales después de cada uso** con agua tibia y jabón neutro. No sumergir el dispositivo.
- **No usar bajo la ducha ni mojar el cuerpo del equipo.** El dispositivo no es resistente al agua.
- **Suspender su uso si aparece irritación, enrojecimiento o picazón persistente.**